

Kurzanleitung / Brief instructions

1. Saunasteuerung aktivieren
 2. Heizphase starten
 3. Sauna heizt, wenn Lampe blinkt
 4. Nach ca. 30-40 min. ist die Sauna bereit
-

1. Activate sauna control
2. Start heating phase
3. Flashing light indicates heating
4. Sauna after 30-40 min. ready

